







Порядок пользования мультимедийным комплексом.

Подготовка мультимедийного комплекса к работе.

1. Открыть ключом от ящика замок на дверце ящика, открыть дверцу ящика.


2. Установить ноутбук на стол напротив ящика, подключить блок питания ноутбука к электросети.

3. Подключение источника сигнала (например, ноутбука) к проектору:
для ноутбуков с разъемом VGA : подключить кабель VGA с разъемом серого цвета к ноутбуку, подключить звуковой кабель  к разьему для наушников (с символом ) на ноутбуке.


для ноутбуков с разъемом HDMI : подключить кабель HDMI к разьему HDMI на ноутбуке, подключить звуковой кабель  к разьему для наушников (с символом ) на ноутбуке.

4. Включить сетевой фильтр в ящике.

5. Если настенный экран не развернут, потянуть вниз за шнурок управления экраном до упора (без усилий), пока экран не развернется.


6. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». Раздастся звуковой сигнал, индикатор состояния на проекторе будет мигать до момента достижения максимальной яркости проектора.


7. Включить ноутбук и осуществить настройку режима вывода изображения с ноутбука на проектор, примеры способов:

- сочетанием клавиш  + P (английская) и выбором "Дублировать",
- сочетанием клавиш Fn + функциональная клавиша с изображением двух дисплеев,
- через определение дисплеев в настройках разрешения экрана,
- через настройку драйвера видеокарты.

8. Используя пульт дистанционного управления проектора, выбрать соответствующий вход: VGA (Computer) или HDMI. Также можно использовать кнопку «Source Search» Вернуть пульт дистанционного управления проектора в ящик.


9. Осуществить настройку вывода звука с ноутбука на акустическую систему (в случае отсутствия звука на подключенных к ноутбуку колонках):


Убедиться, что уровень громкости не установлен на минимум в микшере громкости  в правом углу панели задач, а также в используемом приложении для воспроизведения аудио/видео.

Нажать правой кнопкой мыши по значку микшера громкости  в правом углу панели задач, выбрать пункт «Устройства воспроизведения», в появившемся окне выбрать «Динамики» и нажать на кнопку «По умолчанию».

Регулировка уровня громкости акустической системы не требуется, она всегда работает на громкости, близкой к максимальной.

Завершение работы с мультимедийным комплексом.

1. Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». На экране должно появиться сообщение о подтверждении выключения.

2. Нажать на кнопку с символом «» второй раз. Должен раздаваться звуковой сигнал, изображение на экране на стене должно исчезнуть.





3. Вернуть пульт дистанционного управления проектора в ящик.

4. Потянуть вниз за нижнюю часть экрана (несколько сантиметров) и, придерживая экран, плавно свернуть его, поднимая его нижнюю часть. Не отпускайте полотно до его полного сворачивания.

5. Выключить ноутбук, отключить блок питания ноутбука от электросети.

6. Выключить сетевой фильтр в ящике.

7. Отключить от ноутбука использованные для вывода изображения и звука кабели:

- Если использовались звуковой  и HDMI  кабели, отключить их только от разъемов на ноутбуке, от разъемов в ящике отключать их не требуется.
- Если использовались звуковой  и VGA  кабели, отключить их только от разъемов на ноутбуке, от разъемов в ящике отключать их не требуется.

Компактно сложить все кабели в ящике.

8. Закрывать дверцу ящика. Закрывать ключом от ящика замок на дверце ящика.

9. Закрывать аудиторию, сдать ключи на вахту.

ВНИМАНИЕ!

Кабели VGA, HDMI и звуковой отключать от разъемов в ящике не требуется.

Всегда выключайте проектор и сворачивайте проекционный экран.

Всегда возвращайте в ящик пульт дистанционного управления проектора.

Запрещается передавать ключи от ящика посторонним лицам, всегда самостоятельно сдавайте ключи на вахту!

*С вопросами по работе мультимедийного комплекса обращаться
в каб. А-14 (Отдел технических средств обучения)*