


## **Порядок пользования мультимедийным комплексом.**

Преподаватель получает на вахте ключ от аудитории, записав свою фамилию в журнале регистрации выдачи ключей.


### **Подготовка мультимедийного комплекса к работе.**

**1.** Включить сетевые фильтры, в которые подключены ПК преподавателя и компоненты мультимедийного комплекса.


**2.** Если настенный экран не развернут, переключить в нижнее положение кнопку управления экраном. Когда экран будет развернут, переключить кнопку в среднее положение.

**3.** Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». Раздастся звуковой сигнал, индикатор состояния на проекторе будет мигать до момента достижения максимальной яркости проектора.

**4.** Включить ПК преподавателя и осуществить настройку режима вывода изображения на проектор (если требуется), примеры способов:


- сочетанием клавиш  + P (английская) и выбором "Дублировать",
- через определение дисплеев в настройках разрешения экрана,
- через настройку драйвера видеокарты.


**5.** Осуществить настройку вывода звука с ПК на акустическую систему (в случае отсутствия звука на подключенных к ноутбуку колонках):

Убедиться, что уровень громкости не установлен на минимум в микшере громкости  в правом углу панели задач, а также в используемом приложении для воспроизведения аудио/видео.

Регулировка уровня громкости акустической системы не требуется, она всегда работает на громкости, близкой к максимальной.

### **Завершение работы с мультимедийным комплексом.**

**1.** Взять пульт дистанционного управления проектора, навести пульт на проектор и нажать на кнопку с символом «». На экране должно появиться сообщение о подтверждении выключения.

**2.** Нажать на кнопку с символом «» второй раз. Должен раздаваться звуковой сигнал, изображение на экране на стене должно исчезнуть.

**3.** Вернуть пульт дистанционного управления проектора на стол преподавателя.

**4.** Переключить в верхнее положение кнопку управления экраном. Когда экран будет полностью свернут, переключить кнопку в среднее положение.

**5.** Выключить ПК преподавателя.

**6.** Выключить сетевые фильтры, в которые подключены ПК преподавателя и компоненты мультимедийного комплекса.

**7.** Закрыть аудиторию, сдать ключи на вахту.

### **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается нарушать коммутацию мультимедийного оборудования!

Всегда выключайте проектор и сворачивайте проекционный экран.

Всегда возвращайте на стол преподавателя пульт дистанционного управления проектора.

Запрещается передавать ключи от аудитории посторонним лицам, всегда самостоятельно сдавайте ключи на вахту!