




## **Порядок пользования мультимедийным комплексом.**


Преподаватель получает на вахте ключ от аудитории и ключ от ящика, записав свою фамилию в журнале регистрации выдачи ключей.

### **Подготовка мультимедийного комплекса к работе.**

**1.** Открыть ключом от ящика замок на дверце ящика, открыть дверцу ящика.

**2.** Установить ноутбук на стол напротив ящика, подключить блок питания ноутбука к электросети.


**3.** Подключение источника сигнала (например, ноутбука) к телевизору:  
для ноутбуков с разъемом VGA : подключить кабель VGA с разъемом синего цвета к ноутбуку, подключить звуковой кабель  к разъему для наушников (с символом ) на ноутбуке.

для ноутбуков с разъемом HDMI : подключить кабель HDMI к разъему HDMI в ящике и к разъему HDMI на ноутбуке.

**4.** Включить сетевой фильтр в ящике. Если телевизор не включен, включить его.




**5.** Выбрать соответствующий вход на телевизоре (VGA или HDMI).

**6.** Включить ноутбук и осуществить настройку режима вывода изображения с ноутбука на телевизор, примеры способов:

- сочетанием клавиш  + P (английская) и выбором "Дублировать",
- сочетанием клавиш Fn + функциональная клавиша с изображением двух дисплеев,
- через определение дисплеев в настройках разрешения экрана,
- через настройку драйвера видеокарты.

**5.** Вернуть в ящик пульт дистанционного управления телевизора, если он использовался для настройки телевизора.

### **Завершение работы с мультимедийным комплексом.**

- 1.** Выключить телевизор, выключить сетевой фильтр в ящике.
- 2.** Выключить ноутбук, отключить блок питания ноутбука от электросети.
- 3.** Выключить сетевой фильтр в ящике.
- 4.** Отключить от ноутбука использованные для вывода изображения и звука кабели:
  - Если использовался кабель HDMI , отключить его от разъема HDMI на ноутбуке и от разъема HDMI в ящике.
  - Если использовались звуковой  и VGA  кабели, отключить их только от разъемов на ноутбуке, от разъемов в ящике отключать их не требуется.

Компактно сложить все кабели в ящике.

- 5.** Вернуть в ящик пульт дистанционного управления телевизора, если он использовался для настройки телевизора.
- 6.** Закрыть дверцу ящика. Закрыть ключом от ящика замок на дверце ящика.
- 7.** Закрыть аудиторию, сдать ключи на вахту.

### **ВНИМАНИЕ!**

Звуковой кабель и кабель VGA отключать от разъемов в ящике не требуется.

Если использовался кабель HDMI, его необходимо отключить от разъема HDMI в ящике.

Всегда возвращайте в ящик пульт дистанционного управления телевизора.

Запрещается передавать ключи от ящика посторонним лицам, всегда самостоятельно сдавайте ключи на вахту!

---

*С вопросами по работе мультимедийного комплекса обращаться  
в каб. А-14, I корпус, тел. (799) 72-19 (Отдел технических средств обучения)*